

Ladetimer Hyundai Ioniq

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wagen nach den Nebenzeit-Tarifeinstellungen lädt und nach der Klimaeinstellung klimatisiert.

Fall 1:

Ich will ab einer bestimmten Uhrzeit Laden, z.B. um 10.30 Uhr, aber nicht klimatisieren.

Ladezeit-/Klimaeinstellungen: links Haken setzen (im Beispiel 2. Fahrtbeginn), Klima muss auf OFF stehen (im Untermenü über das Zahnradsymbol darf bei „Klimaanlage“ kein Haken gesetzt sein). Der Radio-Button „Laden gemäß Einstellungen“ muss aktiviert sein.



Zusätzlich, damit der Wagen überhaupt um 10.30 Uhr beginnt zu laden, muss man über das Zahnradsymbol unten rechts den Punkt „Nebenzeit-Tarife“ aktivieren und konfigurieren.



Fall 2:

wie Fall 1, nur möchte ich um 09:00 Uhr eine bestimmte Temperatur im Auto haben (klimatisieren). Es müssen dieselben Einstellungen wie im Fall 1 gemacht werden und zusätzlich muss bei den Ladezeit-/Klimaeinstellungen über das Zahnrad rechts der Punkt „Klimaanlage“ mit einem Haken versehen werden.



Fall 3:

Ich will nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich zu Fahrtantritt, eine bestimmte Temperatur im Wagen haben. Laden soll der Wagen nicht.

Ladezeit-/Klimaeinstellungen: links Haken setzen (im Beispiel 2. Fahrtbeginn, s.o. Bild zu Fall 1), Klima muss auf ON stehen (im Untermenü über das Zahnradsymbol muss bei „Klimaanlage“ der Haken gesetzt sein, siehe Bild zu Fall 2).

Zusätzlich muss über die Konfiguration der „Nebenzeittarife“ das Laden nur zu bestimmten Zeit konfiguriert sein, d.h. im Umkehrschluss das Laden halt ausgeschlossen werden.